新唐 MCU Quick Start

1、 资料下载（www.nuvoton.com），以 M031 为例



（1）文档下载（技术参考手册、数据手册）





（2）硬件下载（参考原理图、PCB）





（3）软件下载（BSP 包、ICP、ISP 等）





2、 安装 keil 及 Keil 驱动（Nu-Link_Keil_Driver）

安装完 Keil 及 Keil 驱动（Nu-Link_Keil_Driver）后，打开 MCU BSP 包（参考程序）的例子，便可正常编译、下载、仿真。

注：编译新唐 8051 单片机产品线，用的是 Keil C51，编译新唐 Cortex-M 产品线用的是 Keil MDK。